

VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI LAVAGGIO (UNI EN ISO 14698-1:2004 – APPENDICE E)

Il protocollo utilizzato dal nostro laboratorio ha come obiettivo finale quello della validazione dei processi di lavaggio nelle situazioni in cui il controllo della biocontaminazione sia considerato auspicabile e necessario.

La validazione prevede l'uso di provini dello stesso materiale tessile del tipo di quelli sottoposti al processo di lavaggio. Tali provini vengono contaminati in laboratorio con microrganismi noti in una quantità misurata. I provini sono quindi sottoposti al processo di lavaggio che deve essere validato e infine viene controllata la capacità del processo di ridurre di un fattore 10^5 il numero di batteri e di 10^4 il numero dei lieviti ed, eventualmente, delle spore fungine.

