

## RECUPERO DELLA PIEGA

**Scopo del test:** valutazione della capacità di un tessuto di recuperare l'aspetto originario dopo essere stato spiegazzato.

**Strumentazione:** dispositivo per la formazione delle pieghe (AATCC Wrinkler tester)

**Procedimento:** la provetta viene fissata allo strumento e viene spiegazzata in condizioni atmosferiche normalizzate sotto un carico predeterminato e per un periodo di tempo prescritto. La provetta viene quindi riambientata e valutata per l'aspetto per confronto con delle impronte tridimensionali normalizzate delle pieghe.

**Misure e calcoli:** la valutazione viene eseguita per confronto con riferimenti standard.

**Metodi:** AATCC 128

